




Quality Tools for Smart Cleaning



ou



+



Fixer le pad sur le support



Plaquer le pad contre la vitre



Appuyer sur le bouton d'activation de l'appareil principal ou sur la perche pendant env. 5 secondes, humidifier le pad avec des mouvements circulaires



Fixer la plaque d'adaptation



Accrocher un QuikPad



Plaquer le QuikPad contre la vitre



Appuyer le bouton d'activation de l'appareil principal ou sur la perche pendant env. 1 seconde

Utiliser le moins de liquide possible pendant le processus de nettoyage. Si vous avez besoin d'humidifier à nouveau le pad, appuyez sur le bouton d'activation et maintenez-le enfoncé pendant environ une seconde. Le pad n'a besoin que d'être humidifié pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage.